

KULLANMA KILAVUZU
AD1.1 SERİSİ

İÇİNDEKİLER

1. Genel Bilgiler
2. Ürün Özellikleri
3. Ürünün Kullanım Amacı
4. Ürün Arızaları
5. Ürün Bakımı ve Temizliği
6. Ürünün Montajı ve Sökülmesi
7. Ürünün İadesi ve İmhası

1. Genel bilgiler

Kullanma talimatı açıklanan akü dolum aparatı en son teknoloji kullanılarak tasarlanmış ve üretilmiştir.

Üretimi gerçekleşen bütün parçalar, imalatı uyulması gereken zorunlu kalite ve çevre kriterine uygun olarak üretimi gerçekleşmiştir.

Kalite yönetim sistemlerimiz ISO 9001 : 2015'egöre belgelendirilmişlerdir.

Akü dolum aparatı sistemlerin emniyet elemanları değildir.

Kullanma talimatı ürünün bir parçasıdır ve her zaman ulaşılabilir bir yerde bulundurulmalıdır.

Akü dolum aparatı kullanımını yapacak personel kullanma kılavuzunu dikkatli bir şekilde okumalı ve anlamalıdır.

Kullanıcı basınç ölçer çevrim sayısının takibini ve kontrolünü yapmakla sorumludur.

Kullanıcı tüm emniyet şartlarını sağlamla yükümlüdür.

Akü dolum aparatı amacına uygun seçilmiş olduğundan emin olunuz.

Montaj öncesi ürünün nakliye sırasında zarar görmediğinden emin olunuz.

Hatalı montajdan kaynaklanan sorunlardan PNOMEK®sorumlu değildir.

Ürün tanım etiketi üzerinde üzerindeki değerlermaksimum değerlerdir ve hepsi aynı anda kullanılamaz.

PNOMEK

Safe pressure materials..



2. Ürün Özellikleri

1. Azot Dolum ve Kontrol Adaptörü
2. Ø63 x 100 Bar Ark. Çık. Kuru Tip Manometre
3. Ø63 x 250 Bar Ark. Çık. Kuru Tip Manometre
4. Selpo 3/16 WP 230 Bar 2 Metre Hortum
5. 7/8-14 UNF Adaptör
6. G1/4-16 Adaptör,
7. 5/8-18 UNF Adaptör
8. 5/16-24 UNF Adaptör
9. Alyan Anahtar 6 mm

3. Ürünün Kullanım amacı

1. Multifonksiyonel şişirme, doldurma ve basınç kontrolü işlemleri için akü dolum ve test cihazı kullanılır.
2. Akü dolum aparatı kullanımıyalnızca teknik şartnamelere uygun bir şekilde kullanılmalıdır.
3. Akü dolum aparatı, kullanım talimatlarında amaçlanan kullanıma uygun şekilde tasarlanmıştır. Burada bahsedilen şekilde kullanılabilir.
4. Akü dolum aparatınınamacına uygun seçilmiş olduğundan emin olunuz.
5. Kullanım talimatları dışındaki çalıştırmaya zorlanan ürünlerden PNOMEK® sorumlu değildir.

Akü Dolum Aparatı Kullanım Bilgileri ;

Şarj kitleri şişirmek, kontrol etmek, doldurmak veya havalandırmak için kullanılır.

Kit içerisinde bulunan parçalar için belirtilen izin verilen max.çalışma basıncı asla aşılmamalıdır.

Şarj adaptörün maksimum değerler üzerine çıkması sonucunda sızdırmazlık elemanları ve diğer parçalar deforme olacaktır.

Bunun engellemek için verilen değerlere uyulması gerekmektedir.

Set içerisinde kullanılan Hortum Standartlara göre azot gazı için kullanılmıştır.Farklı gazlarda kullanılmamalıdır.

Adaptör üzerindeki Manometre sökölüp farklı basınçlardaki manometreler ile değiştirilebilir olduğu için değişim sırasındaızdırmazlık elemanının ve manometrenin deforme olmadığından emin olunuz.

Verilen parametreler dışında çalışmayınız.

Oluşabilecek arıza ve teknik konularda firmamız ile irtibata geçiniz.

4. Ürün Arızaları



UYARI!

Yaralanma, maddi zarar ve çevreye zarar riski

Eğer alınan tedbirlerle arızalar düzeltilemiyorsa, test cihazı kullanımdan alınmalıdır.

- Akü dolum ve test cihazı basıncın olmadığını kontrol edin ve kazara devreye girmesine karşı emniyetini alınız.
- Üreticiyle bağlantı kurun.
- Eğer ürünün iadesi yapılması gerekiyorsa, 7 “İadeler” bölümünü inceleyiniz ve yazılanları dikkate alıp ürün iadesini ona göre yapınız.



UYARI!

Tehlikeli maddeden dolayı yaralanma, maddi zarar ve çevreye zarar riski Tehlikeli maddelerle (örn. oksijen, asetilen, yanıcı veya zehirli maddeler), zararlı maddelerle (örn. aşındırıcı, zehirli, kanserojen, radyoaktif), soğutma sistemleriyle ve kompresörlerle temas durumunda fiziki yaralanmalar, maddi zararlar ve çevre zararları meydana gelebilir.

- Bir arıza meydana gelirse, üründe aşırı sıcak ve yüksek basınç altında aşındırıcı madde ya da vakum bulunabilir.
- Bu maddeler için tüm standart düzenlemelere ilave olarak uygun mevcut kodların veya düzenlemelerin ayrıca takip edilmesi gerekir.
- Gerekli koruyucu ekipmanı giyin.



*İletişim bilgileri için kullanım kılavuzunun arka sayfasına bakın.

5. Ürün Bakımı ve Temizliği

Ürün Bakımı

Akü dolum ve test cihazı bakım gerektirmez.

Ürüne herhangi bir onarım sadece üretici tarafından yapılması gerekmektedir.

Ürün Temizliği

Akü dolum ve test cihazının temizliği dikkatlice yapılmalıdır. Ürüne veya ürün etiketine herhangi bir zarar vermeden temizliği yapılmalıdır. Suyla herhangi bir teması olmamalıdır.

Akü dolum ve test cihazını temizliğine uygun olmayan, aşındırıcı temizlik malzemeleri veya ucu sivri sert nesneler ürüne zarar verir. Bu maddelerin kullanımından kaçınılmalıdır.

Ürünün temizlenmesi için, yumuşak nemli bir bezle yüzeyi temizlenmelidir.

6. Ürünün Montajı ve Sökülmesi

Ürünün Montajı

1. Bağlantı yerinin temiz olmalı.
2. Hortumu akü dolum aparatına elle sıkılarak bağlantısını yapın.
3. Hortumun diğer ucunu azot tüpüne elle sıkılarak bağlantısını yapın.
4. Düz anahtar kullanarak sıkın.
5. Akü dolum aparatını uygun adaptör seçeneğiyle akümülatöre elle sıkarak bağlantısını yapın.
6. Akü dolum işlemini gerçekleştirin.

Ürünün sökülmesi

1. Azot tüpünün kapalı olduğundan emin olun.
2. Akümülatörü sökün.
3. Akü dolum aparatına bağlı olan hortumu düz anahtarla sökün.
4. Azot tüpüne bağlı olan hortumu düz anahtarla sökün.

7. Ürünün İadesi ve İmhası

Ürünün İadesi

Ürünü gönderirken aşağıda yazılanları dikkate alın:

PNOMEK 'e teslim edilecek olan ürünler eğer tehlikeli kimyasal maddeler içeriyorsa iade işlemi öncesinde temizlenmelidir. İade edilecek ürünler kesinlikle gönderilirken tehlikeli kimyasal madde içermemelidir.

Ürün iade edilirken orijinal kutusunda, ambalajında veya uygun bir nakliye ambalaj kullanarak gönderimini yapın.

Ürünün İmhası

Ürünü yanlış bir şekilde imha etmek çevreye risk oluşturabilir. Bunun için ürünün imhasını gerçekleştirirken çevreye uyumlu ve kullanıldığı ülkenin özel atık imha kurallarına göre imhası yapılmalıdır.

Avrupa Talimatları 2002/96/EC ve 2003/108/EC' e göre imhası gerçekleştirilmelidir.